



## Kurzinformation Rauchwarnmelder Ei6500-OMS

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-OMS in Ihrer Wohnung installiert. Dieser Rauchwarnmelder kann im Brandfall Ihr Leben retten! Bitte bewahren Sie dieses Dokument zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf.

### **1 Großer Test-/Stummschaltknopf**

Der große Test- und Stummschaltknopf kann vom Boden aus mit einem Besenstiel oder Regenschirm betätigt werden. So lässt sich ein Falschalarm, beispielsweise durch Kochdämpfe, schnell abschalten.

### **2 Raucheneintrittsöffnungen**

Im Umkreis von 50 cm dürfen sich keine Gegenstände befinden, die den Raucheneintritt in den Melder behindern. Eine Ausnahme bilden bereits bei der Installation vorhandene Einbauten, Wände o. ä.

### **3 LED**

Die LED des Rauchwarnmelders blinkt, wenn das Gerät defekt oder der Raucheneintritt behindert ist. Im Normalbetrieb gibt die LED keine Blinksignale aus. Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht zu den möglichen Blinksignalen.

### **4 Schallgeber**

Am 16. Tag jedes Monats gibt Ihr Rauchmelder zwischen 15 und 17 Uhr einen leisen Kontrollton ab. Das Geräusch klingt wie ein „Klack“ und ist sehr leise – oft hört man es gar nicht.

**Wichtig:** Dieser Ton zeigt, dass der Rauchmelder sich selbst getestet hat.

Alles ist in Ordnung – Sie müssen nichts tun.

# Signalübersicht Ei6500-OMS

## Ihr Vorteil:

Der Ei6500-OMS ist ein Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion. Das bedeutet, dass alle funktionsrelevanten Melderinformationen aus der Ferne ausgelesen werden können. Ein Betreten der Wohnung zu Inspektionszwecken ist somit nicht nötig.

**Tipp:** Wir empfehlen, dass Sie Ihre Rauchwarnmelder regelmäßig selbst testen, um sich und Ihre Familie mit dem Alarmton vertraut zu machen. Einfach den großen Testknopf gedrückt halten.

## Mögliche Signale des Melders

### Normalbetrieb

Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.

1x Blinken / anschwellender Alarmton



1x Blinken / Alarmton



1x Klack



5x Blinken



5x Blinken / 5x Piepen



2x Blinken / 2x Piepen



1x Blinken / 1x Piepen



2x Blinken



### Funktionstest

Das Signal wird ausgegeben solange der Testknopf gedrückt gehalten wird.

### Alarm

Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Alternativ kann der Melder durch Drücken des Testknopfes für 10 Minuten stummgeschaltet werden.

### Selbsttest des Schallgebers

Am 16ten jeden Monats gibt der Rauchwarnmelder zwischen 15 und 17 Uhr einen kurzen Kontrollton von sich, der wie ein „Klack“ klingt.

### Hindernis im 50 cm Radius des Melders

Der Melder hat ein Hindernis im 50 cm Radius entdeckt. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED Signal durch Drücken des Testknopfes abschalten.

### Melder vollständig abgedeckt

Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung um die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen.

### Sensorfehler

Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.

### Batterie leerstand

Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle. Durch Drücken des Testknopfes kann das akustische Signal für 12 Stunden stummgeschaltet werden.

### Schallgeberfehler

Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Melden Sie sich dazu bei der zuständigen Stelle.